



Leitfaden zur Konformitätsbewertung 02/2021

# Heckenscheren (elektrisch netz- und batteriebetrieben)


Deutsche Übersetzung:
Industrieverband Garten e.V. - IVG
Wiesenstr. 21 a1, 40549 Düsseldorf,
Deutschland
verband@ivg.org
+49 211 90999800

European Garden Machinery Federation
EGMF
Bd Reyers 80, 1030 Brussels, Belgium
secretariat@egmf.org
+32 2 706 82 37

## 1. Einleitung



#### Elektrische Heckenscheren nach EN 62841-1:2015 & EN 62841-4-2:2019



#### Legende

- 1) Hinterer Handgriff
- 2) Vorderer Handgriff
- 3) Netzschalter
- 4) Handschutz
- 5) Messer
- 6) Messerabdeckung

#### Anmerkung:

- Die in diesem Leitfaden angegebenen Normen sind die zuletzt veröffentlichten Fassungen.
- Die Besichtigung eines Produktes sollte NUR anhand der Normen erfolgen, die in der mit dem Produkt mitgelieferten Konformitätserklärung des Herstellers aufgeführt sind.

Tragbare, handgehaltene, elektrisch betriebene Heckenschere

# 1. Einleitung



Wesentliche technische EU Richtlinien, die für elektrische Heckenscheren gelten

2006/42/EG


Maschinen

2011/65/EU RoHS (mit Änderungen)

Beschränkung bestimmter gefährlicher Stoffe

**2012/19/EU WEEE** 

Elektro- und Elektronikaltgeräte-Entsorgung



2000/14/EG (mit Änderungen)

Geräuschemissionen

2014/30/EU

Elektromagnetische Verträglichkeit

# 1. Einleitung



#### Entspricht diese Heckenschere den EU Richtlinien?



- Dieser Leitfaden dient zur kurzen Bewertung elektrisch betriebener Heckenscheren hinsichtlich der Kennzeichnung:
  - CE Kennzeichnung
  - Garantierter Schallleistungspegel



- Dokumentation:
  - EU Konformitätserklärung
  - Betriebsanleitung



Dieser Leitfaden ist nicht anwendbar für technische Bewertungen



Dieser Leitfaden gilt nicht für **Heckenscheren mit Verbrennungsmotor** 



Dieser Leitfaden gilt nicht für Heckenscheren mit rotierendem Griff



 Dieser Leitfaden enthält Auszüge der relevanten Verordnungen und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit

## 2. Identifikation der Maschine / CE Kennzeichnung



## Maschinenrichtlinie 2006/42/EG




Bild aus 2006/42/EG

#### **CE Kennzeichnung:**

- Die CE Kennzeichnung muss aus den Buchstaben 'CE' wie links dargestellt bestehen;
- Die CE Kennzeichnung muss an der Maschine sichtbar, leserlich und dauerhaft angebracht sein;
- Die CE Kennzeichnung muss Mindestangaben enthalten (auf der Maschine: z.B. aufgeklebt, gedruckt, eingeschlagen etc.);
- Die CE Kennzeichnung muss in unmittelbarer Nähe zur Angabe des Herstellers oder seines Bevollmächtigten angebracht und in derselben Technik wie diese ausgeführt werden.

#### Kennzeichnung der Maschine:

- Firmenname und Anschrift des Herstellers und, wenn benannt, seines Bevollmächtigten;
- Bezeichnung der Maschine (kann durch eine Codierung angegeben werden);
- Bezeichnung der Serie oder des Typs (kann durch eine Codierung angegeben und mit der Bezeichnung der Maschine kombiniert werden);
- gegebenenfalls Seriennummer;
- Baujahr/Jahr, in dem der Herstellungsprozess abgeschlossen wurde.

# 3. Anforderungen an die Kennzeichnung



#### Aus EN 62841-1:2015

- Für netzbetriebene Heckenscheren:
  - Bemessungsspannung oder Bemessungsspannungsbereich in Volt, z.B. 230 V oder 230-240 V
  - − Bemessungsfrequenz, z.B. 50 Hz oder Wechselstrom oder ~
  - Symbol für Maschinen der Schutzklasse II



- Bemessungsaufnahme in Watt oder Bemessungsstrom in Ampere
- Für batteriebetriebene Heckenscheren (freiwillige Kennzeichnung):
  - Bemessungsspannung in Volt, z.B. 18 V
  - Bemessungsfrequenz, z.B. Gleichstrom oder  $\overline{---}$

#### Aus WEEE Richtlinie 2012/19/EU

X

Elektro- und Elektronikaltgeräte-Entsorgung

# 4. Kennzeichnung / Geräusche Aufkleber



## Geräuschrichtlinie 2000/14/EG (mit Änderungen)

- Die Angabe des garantierten Schallleistungspegels muss bestehen aus
  - dem Zahlenwert des garantierten Schallleistungspegels in dB
  - dem L<sub>WA</sub> Zeichen und
  - einem Piktogramm mit der folgenden Form:



Beispiel

 Es gibt keine Geräuschgrenzwerte für elektrische Heckenscheren, jedoch ist die Geräuschkennzeichnung und die Angabe der Werte in der Betriebsanleitung gefordert.

# 5. Dokumentation / Betriebsanleitungen



## Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Zu Erläuterungen siehe Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG



- Der Maschine muss immer eine Betriebsanleitung in der/den offiziellen Amtssprache(n) des Mitgliedslandes, in das die Maschine in Verkehr gebracht wird, beiliegen
- Die Betriebsanleitung muss mindestens folgende Angaben enthalten:
  - Firmenname und vollständige Anschrift des Herstellers und, wenn benannt, seines Bevollmächtigten;
  - Beschreibungen und Erklärungen zum sicheren Gebrauch und zu Einstellungs- und Wartungsarbeiten, die durch den Benutzer durchgeführt werden sollten, und vorbeugende Maßnahmen, die getroffen werden sollten;
  - eine Beschreibung der bestimmungsgemäßen Verwendung der Maschine;
  - Warnhinweise in Bezug auf Fehlanwendungen der Maschine, zu denen es erfahrungsgemäß kommen kann;
  - Geräuschemissionen und Hand-Arm-Schwingungen

# 6. Dokumentation / EU Konformitätserklärung



## 2006/42/EG, 2000/14/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Zu Erläuterungen siehe Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG



Die EU Konformitätserklärung muss mindestens Folgendes enthalten:

- Firmenname und vollständige Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines Bevollmächtigten;
- Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen, diese Person muss in der Europäischen Union ansässig sein;
- Beschreibung und Identifizierung der Maschine, einschließlich allgemeiner Bezeichnung,
   Funktion, Modell, Typ, Seriennummer und Handelsbezeichnung;
- einen Satz, in dem ausdrücklich erklärt wird, dass die Maschine allen einschlägigen Bestimmungen aller anwendbaren Richtlinien entspricht;
- der garantierte und gemessene Schallleistungspegel nach der Geräuschrichtlinie 2000/14/EG;
- Ort und Datum der Erklärung;
- Angaben zur Person, die zur Ausstellung dieser Erklärung im Namen des Herstellers oder seines Bevollmächtigten bevollmächtigt ist, und Unterschrift dieser Person.

## 7. Warnhinweise oder Bildzeichen auf der Maschine

 WARNUNG – Um Verletzungsgefahr vorzubeugen, muss der Benutzer die Gebrauchsanleitung lesen oder



GEFAHR – Halten Sie die Hände vom Messer fern oder



oder



• Nicht Regen aussetzen oder



(wenn zutreffend)

 Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn die Netzleitung beschädigt oder zerschnitten ist (wenn zutreffend)



Augenschutz tragen oder



odei



der



- \* Werden Bildzeichen verwendet, müssen sie in der Betriebsanleitung erklärt werden
- \* Wird Text verwendet, muss er in der(den) Amtssprache(n) des Landes, in dem das Produkt verkauft wird, sein