

**Leitfaden zur
Konformitätsbewertung
02/2021**

**Rasenmäher
(handgeführt,
batteriebetrieben)**

Deutsche Übersetzung :
Industrieverband Garten e.V. - IVG
Wiesenstr. 21 a1, 40549 Düsseldorf,
Deutschland
verband@ivg.org
+49 211 90999800

European Garden Machinery Federation
EGMF
Bd Reyers 80, 1030 Brussels, Belgium
secretariat@egmf.org
+32 2 706 82 37

1. Einleitung

Rasenmäher nach EN 60335-1:2012/A2:2019 & EN 60335-2-77:2010



Legende

- 1) Tastschalter
- 2) Selbsttätig schließende Heckauswurfklappe
- 3) Grasfangeinrichtung
- 4) Schneidwerkzeugabdeckung

Anmerkung:

1. Die in diesem Leitfaden angegebenen Normen sind die zuletzt veröffentlichten Fassungen.
2. Die Besichtigung eines Produktes sollte NUR anhand der Normen erfolgen, die in der mit dem Produkt mitgelieferten Konformitätserklärung des Herstellers aufgeführt sind.

Handgeführter, batteriebetriebener Rasenmäher mit Heckauswurf

1. Einleitung

Wesentliche, für handgeführte, batteriebetriebene Rasenmäher geltende technische EU-Richtlinien

**2011/65/EU RoHS
(mit Änderungen)**


Beschränkung
bestimmter
gefährlicher Stoffe

2012/19/EU WEEE

Elektro- und
Elektronikaltgeräte-
Entsorgung

2006/42/EG

Maschinen



**2000/14/EG (mit
Änderungen)**

Geräuschemissionen

2014/30/EU

Elektromagnetische Verträglichkeit

Entspricht dieser Rasenmäher den EU-Richtlinien?

- ✓ • Dieser Leitfaden dient zur kurzen Bewertung handgeführter batteriebetriebener Rasenmäher hinsichtlich der Kennzeichnung:
 - CE Kennzeichnung
 - Garantierter Schallleistungspegel
- ✓ • Dokumentation:
 - EU Konformitätserklärung
 - Betriebsanleitung
- ✗ • Dieser Leitfaden ist nicht anwendbar für technische Bewertungen
- ✗ • Dieser Leitfaden gilt nicht für **handgeführte, verbrennungsmotorisch oder elektrisch netzbetriebene Rasenmäher**
- ✗ • Dieser Leitfaden enthält Auszüge der relevanten Verordnungen und erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit

2. Identifikation der Maschine / CE Kennzeichnung

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG




Bild aus 2006/42/EG

CE Kennzeichnung:

- Die CE Kennzeichnung muss aus den Buchstaben 'CE' wie links dargestellt bestehen;
- Die CE Kennzeichnung muss an der Maschine sichtbar, leserlich und dauerhaft angebracht sein;
- Die CE Kennzeichnung muss Mindestangaben enthalten (auf der Maschine: z.B. aufgeklebt, gedruckt, eingeschlagen etc.);
- Die CE Kennzeichnung muss in unmittelbarer Nähe zur Angabe des Herstellers oder seines Bevollmächtigten angebracht und in derselben Technik wie diese ausgeführt werden.

Kennzeichnung der Maschine:

- Firmenname und Anschrift des Herstellers und, wenn benannt, seines Bevollmächtigten;
- Bezeichnung der Maschine (kann durch eine Codierung angegeben werden);
- Bezeichnung der Serie oder des Typs (kann durch eine Codierung angegeben und mit der Bezeichnung der Maschine kombiniert werden);
- Baujahr/Jahr, in dem der Herstellungsprozess abgeschlossen wurde;
- Masse der Maschine, in kg

3. Anforderungen an die Kennzeichnung

Aus EN 60335-2-77:2010

- Bemessungsspannung in Volt, z.B. 36 V
- Bemessungsfrequenz, Gleichstrom oder 
- Batteriebetriebene Maschinen mit eingebautem Batterieladegerät sind mit Schutzklasse II zu kennzeichnen 
- IP Nummer entsprechend dem Schutzgrad gegen Eindringen von Wasser:
 - Mindestens IPX4 für Klasse II batteriegetriebene Rasenmäher
 - Mindestens IPX1 für Klasse III batteriegetriebene Rasenmäher

Aus WEEE Richtlinie 2012/19/EU

- Elektro- und Elektronikaltgeräte-Entsorgung



4. Kennzeichnung / Geräusche Aufkleber

Geräuschrichtlinie 2000/14/EG (mit Änderungen)

- Die Angabe des garantierten Schallleistungspegels muss bestehen aus
 - dem Zahlenwert des garantierten Schallleistungspegels in dB
 - dem L_{WA} Zeichen und
 - einem Piktogramm mit der folgenden Form:



Beispiel

- Geräuschgrenzwerte für handgeführte batteriebetriebene Rasenmäher entsprechend der Schnittbreite (L in cm):

$$L \leq 50 \quad = 96 \text{ dB(A)}$$

$$50 < L \leq 70 \quad = 98 \text{ dB(A)}$$


$$70 < L \leq 120 \quad = 100 \text{ dB(A)}$$

$$L > 120 \quad = 105 \text{ dB(A)}$$

5. Dokumentation / Betriebsanleitung

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Zu Erläuterungen siehe Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG



- Der Maschine muss immer eine Betriebsanleitung in der/den offiziellen Amtssprache(n) des Mitgliedslandes, in das die Maschine in Verkehr gebracht wird, beiliegen
- Die Betriebsanleitung muss mindestens folgende Angaben enthalten:
 - Firmenname und vollständige Anschrift des Hersteller und, wenn benannt, seines Bevollmächtigten;
 - Beschreibungen und Erklärungen zum sicheren Gebrauch und zu Einstellungs- und Wartungsarbeiten, die durch den Benutzer durchgeführt werden sollten, und vorbeugende Maßnahmen, die getroffen werden sollten;
 - eine Beschreibung der bestimmungsgemäßen Verwendung der Maschine;
 - Warnhinweise in Bezug auf Fehlanwendungen der Maschine, zu denen es erfahrungsgemäß kommen kann;
 - Geräuschemissionen und Hand-Arm-Schwingungen

6. Dokumentation / EU Konformitätserklärung


2006/42/EG, 2000/14/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

Zu Erläuterungen siehe Leitfaden der Europäischen Kommission zur Anwendung der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Die EU Konformitätserklärung muss mindestens Folgendes enthalten:

- 
- Firmenname und vollständige Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines Bevollmächtigten;
 - Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen, diese muss in der Europäischen Union ansässig sein;
 - Beschreibung und Identifizierung der Maschine, einschließlich allgemeiner Bezeichnung, Funktion, Modell, Typ, Seriennummer und Handelsbezeichnung;
 - einen Satz, in dem ausdrücklich erklärt wird, dass die Maschine allen einschlägigen Bestimmungen aller anwendbaren Richtlinien entspricht;
 - Name und Anschrift der benannten Stelle, die die Konformitätsbewertung nach der Geräuschrictlinie 2000/14/EG durchgeführt hat;
 - der garantierte und gemessene Schalleistungspegel nach der Geräuschrictlinie 2000/14/EG;
 - Ort und Datum der Erklärung;
 - Angaben zur Person, die zur Ausstellung dieser Erklärung im Namen des Herstellers oder seines Bevollmächtigten bevollmächtigt ist, und Unterschrift dieser Person.

7. Warnhinweise oder Bildzeichen auf der Maschine *



Bedienungsanleitung lesen



Alternativen



Abstand halten



Vorsicht - scharfe Schneidmesser. Schneidmesser drehen sich weiter, nachdem der Motor abgeschaltet ist.
Schlüssel ziehen vor Instandhaltungsarbeiten.

* Werden Bildzeichen verwendet, müssen sie in der Betriebsanleitung erklärt werden

* Wird Text verwendet, muss er in der(den) Amtssprache(n) des Landes, in dem das Produkt verkauft wird, sein